



## Le istruzioni per l'assemblaggio sistema Fixpod

### 1. Fare un passo

M20 - Foro Ø 25 mm nel legno  
 M25 - Foro Ø 30 mm nel legno  
 M40 - Foro Ø 45 mm nel legno  
 Lo spessore minimo del materiale da utilizzare è di 15 mm



### 2. Fare un passo

Inserire il Fixpod nel foro con l'imbuto verso esterno, a filo la superficie. (autobloccante)



### 3. Fare un passo

Inserire il tubo di installazione dalla parte posteriore fino al bordo di incastro. Il tubo si blocca in posizione.

**Per garantire una realizzazione efficiente, tutti i processi devono essere già presi in considerazione nella sequenza di produzione degli elementi.**

#### 4. Fare un passo

Ripetere le procedure delle fasi **1.-3.** per tutti gli elementi da collegare



#### 5. Fare un passo

Al momento dell'assemblaggio, entrambi gli elementi vengono messi insieme a filo complanare.



#### 6. Fare un passo

Non appena gli elementi sono collegati tra di loro, è possibile eseguire con l'installazione. La direzione di inserimento è possibile su entrambi i lati.

Il Fixpod può essere utilizzato non solo per l'assemblaggio degli elementi, ma anche per qualsiasi presa di corrente a parete e a soffitto. Si utilizza sempre lo stesso processo, passo **1-3**

