



Le istruzioni per l'assemblaggio sistema Fixpod

1. Fare un passo

Foro Ø 30 mm nel legno

Lo spessore minimo del materiale da utilizzare è di 15 mm



2. Fare un passo

Inserire il Fixpod nel foro con l'imbuto verso esterno, a filo la superficie. (autobloccante)



3. Fare un passo

Inserire il tubo di installazione dalla parte posteriore fino al bordo di incastro. Il tubo si blocca in posizione.

Per garantire una realizzazione efficiente, tutti i processi devono essere già presi in considerazione nella sequenza di produzione degli elementi.

4. Fare un passo

Ripetere le procedure delle fasi **1.-3.** per tutti gli elementi da collegare



5. Fare un passo

Al momento dell'assemblaggio, entrambi gli elementi vengono messi insieme a filo complanare.



6. Fare un passo

Non appena gli elementi sono collegati tra di loro, è possibile eseguire con l'installazione. La direzione di inserimento è possibile su entrambi i lati.

Il Fixpod può essere utilizzato non solo per l'assemblaggio degli elementi, ma anche per qualsiasi presa di corrente a parete e a soffitto. Si utilizza sempre lo stesso processo, passo **1-3**

