



Fixpod

Die Innovation für vorgefertigte Installationen im Holzbau



Montageanleitung für den Fixpod

Schritt 1:

M20 – Ø25mm Bohrung
M25 – Ø30mm Bohrung
M40 – Ø45mm Bohrung
In Holzwerkstoff
(min. 15mm dick!)



Schritt 2:

Fixpod mit dem Trichter nach oben, flächenbündig in die Bohrung eindrücken (selbststarretierend)



Schritt 3:

Das Installationsrohr von der Rückseite bis zur Anschlagkante einführen. Damit das Rohr durch den integrierten Raster fixiert wird

Bitte berücksichtigen: Damit eine reibungslose Realisierung möglich ist, müssen sämtliche Vorgänge bereits im Produktionsablauf der Elementfertigung erfolgen!

Schritt 4:

Bitte wiederholen Sie Schritt 1-3 für die zu verbindenden Elemente



Schritt 5:

Bei der Montage können Sie die beiden vorbereiteten Elemente bündig zusammensetzen



Schritt 6:

Sobald die Elemente final miteinander verbunden sind, können die Installationen durchgeführt werden. Die Einzugsrichtung ist beidseitig möglich.

Als zusätzliche Ergänzung kann der Fixpod nicht nur bei Elementübergängen eingesetzt, sondern auch bei jeglichen Wand + Deckenauslässen. Hierbei haben wir die gleiche Vorgehensweise wie bei Schritt 1-3

